



# BALADEUSE CAPOT

## Référence 02294



Manuel d'instructions – notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT  
AVANT TOUTE UTILISATION



## **1. REGLES DE SECURITE**

### **ATTENTION !**

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

### **1.1. Règles générales de sécurité**

1. Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères explosives ou inflammables.
2. Maintenir les enfants ou les spectateurs à l'écart de la zone de travail.
3. Ne pas maltraiter le cordon du chargeur. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher le chargeur. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Faire remplacer immédiatement les cordons endommagés par une personne qualifiée : Risque de choc électrique.
4. Ne pas se précipiter. Rester vigilant et attentif. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment : meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
5. Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
6. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
7. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
8. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
9. Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
10. S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
11. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

### **1.2. Règles de sécurité particulières**

1. N'utiliser pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
2. S'assurer que la baladeuse est dans un environnement adapté alors qu'elle fonctionne (pas couverte par une couverture par ex.).
3. Utiliser seulement le chargeur fourni, pour recharger cette baladeuse.
4. Maintenir la baladeuse et son chargeur hors de portée des personnes non autorisées, soyez particulièrement vigilants avec les enfants.
5. Ne diriger pas la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.
6. Vérifier toujours l'état du câble d'alimentation du chargeur avant d'utiliser celui-ci. Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par une personne compétente et qualifiée.

## 2. PRESENTATION

Modèle 02294			
Lampe	LED SMD	Temps de recharge	5 heures
Energie lumineuse	1000-500 lumens	Température d'utilisation	0-40°C
Poids (sans / avec support)	805 g	Autonomie	3-6H
IP65			
Batterie intégrée	3.7 V - 4400mAh - Li-ion		

**Charger complètement la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation. Eteindre la baladeuse durant le chargement de la batterie.**

## 3. UTILISATION

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe à 1000 Lumens, appuyer une autre fois pour avoir 500 Lumens et une troisième fois pour éteindre l'appareil  
Lorsqu'une seule LED de l'indicateur de charge est allumée, re-charger rapidement

Recharger le produit :

- 1- Assurez-vous que la baladeuse soit éteinte et Brancher la prise
- 2- Quand les 4 LED de l'indicateur de charge sont allumées, la charge est complète
- 3- NE LAISSEZ PAS la batterie complètement déchargée. Recharger la batterie au moins tous les 30 jours. Veillez toujours à charger complètement la batterie pour rallonger la vie de la batterie. TOUJOURS UTILISER le chargeur d'origine.

## 4. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre appareil de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/EU

### Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.  
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.  
Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.