



TORCHE ARTICULEE A LED

Réf. 02115



Manuel d'instructions – Notice originale


LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

1. REGLES DE SECURITE

- NE JAMAIS démonter le corps de la torche projecteur.
- Ne pas laisser tomber ou gravement dans le feu des projecteurs, car elle pourrait entraîner une défaillance et / ou de rupture
- NE PAS entreposer le projecteur dans des conditions de chaleur extrême, ou d'être exposé en plein soleil pour une longue période
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fourni. NE PAS recharger le projecteur avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
- Ne pas exposer les chargeurs à la pluie, l'humidité ou la neige.
- NE PAS toucher la lentille ou la zone de l'objectif du bloc en cours de fonctionnement : le projecteur peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur.
- Le laisser refroidir avant de le ranger
- La lumière est très puissante. NE PAS diriger vers les yeux de l'homme ou des animaux.
- Ne pas utiliser le projecteur sous l'eau : il n'est pas étanche. Pour utilisation intérieure uniquement.
- Ce produit a été conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur.
- Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille, etc.)
- NE PAS utiliser le projecteur pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
- Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce. Danger de mort et risque d'accidents pour les enfants ! produit.
- Ne pas utiliser si l'écran de protection est endommagé (fissuré, ...)
- Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté.
- Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
- Ne pas utiliser la lampe dans le voisinage immédiat de matériaux ou de gaz inflammables.
- Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur
- Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
- Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
- Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
- S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
- Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées

2. PRESENTATION



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REF. 02115			
LED	2W COB	Lumen	180
Classe III		Protection	IP 20
Batterie	3.7V – 2200mAh	AC/DC adaptateur	Entrée 230V, 50-60Hz
	Li-ion - rechargeable		Sortie : 5V DC 1000mA
Temps de charge	4-5 heures	Autonomie	Approx. 5 heures
Dimensions	22 x 5.8 x 5 cm	Poids	200 g
T° environnement de travail		-5°C à +40°C	
Accessoires		1 crochet, aimant, câble de charge USB	

Coque ABS

5. MISE EN SERVICE

Charger la lampe 6-8 heures avant la première utilisation.

- La lampe doit être éteinte pendant la charge.
- L'indicateur de la lampe est rouge pendant la recharge.
- La batterie doit être rechargée tous les 4-5 mois.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis pour éviter d'endommager la lampe.

6. UTILISATION

Presser l'interrupteur une fois : la torche s'allume

Presser une nouvelle fois l'interrupteur : la torche s'éteint.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Cet appareil et son chargeur sont conformes à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU et à la directive Basse tension 2014/35/EU.