



BALADEUSE D'ATELIER RECHARGEABLE 180 LUMENS

Référence 02409



Manuel d'instructions – Notice originale

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation



1. Instructions de Sécurité

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation. Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux ou gaz inflammables.
2. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants. Stocker le projecteur dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.
3. **Ne pas utiliser le câble dans de mauvaises conditions** : ne jamais exercer de saccades sur le câble afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés. Toujours vérifier si le câble d'alimentation n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Si celui-ci est défectueux, le remplacer.
4. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé (fissuré, ...)
5. N'utiliser que les accessoires fournis avec le produit afin de recharger votre projecteur. Utiliser UNIQUEMENT le cordon de charge fourni. NE PAS recharger le projecteur avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil
6. Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées. Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
7. NE PAS toucher la source de lumière lors du fonctionnement de la lampe: elle peut chauffer pendant l'utilisation
8. NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur.
9. Le laisser refroidir avant de le ranger
10. NE JAMAIS démonter le corps du projecteur.
11. NE PAS entreposer le projecteur dans des conditions de chaleur extrême, ou l'exposer en plein soleil pour une longue période Ne pas exposer les câbles de recharge à la pluie, l'humidité ou la neige. Ne pas utiliser la lampe sous l'eau. Utilisation intérieure uniquement.
12. Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille...)
13. NE PAS utiliser le projecteur pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
14. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit. Danger de mort et risque d'accidents.
15. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
16. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
17. S'assurer que le câble est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
18. Ne pas utiliser la lampe si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

1.2. Instructions Particulières

- Ne diriger pas la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.
- Eteindre la lampe en cas de non-utilisation
- Ne pas utiliser la lampe près de flammes
- Ne pas utiliser la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.

2. Présentation

2.1. Caractéristiques Techniques

| Modèle 02409 | |
|--------------------------|---|
| Poids | 95 grammes |
| Dimensions | 120x50x25mm |
| IP | IPX3 |
| Batterie | Rechargeable 3.7V 850mAh Li-ion |
| Modes | Lumière blanche : 2 modes (intensité forte (180Lm) /intensité moyenne (70Lm)) Lumière rouge : 3 modes (lumière continue/clignotant/SOS) |
| Durée d'autonomie | En moyenne 3h 4.5h heures si utilisé en intensité moyenne (70Lm) 2.5 heures si utilisé en intensité forte (180Lm) |
| Temps de charge | 3h |
| Autres | Avec câble micro USB 2.0 Eclairage en bout. Support magnétique, pivotant. Avec crochet pivotant 180° et clip ceinture. Finition caoutchouc. |

3. Utilisation

Avant la première utilisation de la lampe, charger complètement la lampe pendant au minimum 5 heures

Chargement de la lampe :

- Avant le chargement, veiller à éteindre la lampe
- Charger la lampe grâce au câble micro USB 2.0 fourni (la prise USB est située sur le côté droit en haut de l'appareil)

Mise en marche :

- Appuyer une première fois sur l'interrupteur situé au-dessus de la lampe : la lumière blanche d'intensité moyenne s'allume. Une deuxième pression permet d'activer le mode plein (lumière blanche d'intensité forte). Une 3^{ème} pression permet d'éteindre l'appareil.
- Une pression prolongée sur l'interrupteur permet d'allumer la lumière rouge. Appuyer une deuxième fois pour activer le mode clignotant rouge puis une 3^{ème} fois pour activer le mode SOS. Une 4^{ème} pression permet d'éteindre l'appareil.

4. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Cet appareil est conforme aux dispositions des directives Compatibilité Electromagnétique 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU.