


CHEVALET SUPPORT PARE BRISE - Référence 09100

Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

1- Instructions de montage

- 1- Mettre les protections en caoutchouc (2) sur les quatre pieds (6)
- 2- Faites glisser les supports en mousse (1) sur les cadres supérieurs (7) puis faire glisser les pieds (6) dans les cadres supérieurs (7) jusqu'à ce que les trous de fixation soient l'un en face de l'autre.
- 3- Visser l'écrou (5) sur l'anneau de la chaîne (3) puis ajouter une rondelle (11). Insérez l'anneau de la chaîne dans les trous de fixation du pied (6) et du cadre supérieur (7) (cf Figure A). Assembler de telle manière à ce que l'anneau soit dirigé vers l'intérieur et ajouter une seconde rondelle et écrou puis fixer le tout correctement. Répéter l'opération pour la seconde paire de pieds. Une fois cette étape réalisée, les deux crochets doivent être dans un sens opposé tourné vers l'intérieur.
- 4- Assembler les crochets (4) en procédant de même qu'avec l'anneau (3). Les anneaux des chaînes (3) et les crochets seuls (4) doivent être dans un sens opposé tournés vers l'intérieur.
- 5- Assembler les 2 parties de sorte que les anneaux des chaînes (3) et les crochets seuls (4) soient dans un sens opposé. Fixer les 2 parties à l'aide d'une vis (8), une rondelle (11) et une rondelle spécifique (9) (Cf figure B pour l'assemblage) puis ajouter une 3^{ème} rondelle et un contre-écrou (10) dans le boulon. Répéter l'opération pour l'autre côté.
- 6- Fixer bien l'ensemble.



Elément	Description	Qté
1	Support en mousse	2
2	Protection en caoutchouc	4
3	Chaîne avec anneau	2
4	Crochet	2
5	Ecrou M8	4
6	Pieds	4

Elément	Description	Qté
7	Cadre supérieur	2
8	Vis M8 x 65mm	2
9	Rondelle Ø8 x 30mm	2
10	Contre-écrou	2
11	Rondelle	12

2- Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à

l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.