

# CHANDELLES A GOUPILLE 12 & 16 TONNES

REF 15213 &amp; 15220



## Manuel d'instructions – Notice Originale

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



## 1. Instructions de Sécurité

### 1.1. Règles générales de sécurité

#### 1. Prendre connaissance de la notice

Lire consciencieusement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes. Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

#### 2. Maintenir l'aire de travail propre.

Les zones et les établis encombrés entraînent des risques de blessures ou d'accidents.

#### 3. Tenir compte du milieu de travail.

Bien éclairer la zone de travail.

#### 4. Ne pas laisser les enfants s'approcher.

Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil ou le cordon de rallonge. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail.

#### 5. Ranger les outils non utilisés.

Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.

#### 6. Utiliser l'outil approprié.

Ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu

#### 7. Porter des vêtements adaptés.

Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes lors du travail à l'extérieur. Porter un casque protecteur pour contenir les cheveux longs.

#### 8. Porter des lunettes de sécurité.

#### 9. Traiter les outils avec soin.

#### 10. Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité.

Suivre les instructions concernant le graissage et le changement des accessoires. Maintenir les poignées sèches, propres, sans souillure d'huile et de graisse.

#### 11. Rester alerte.

Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.

#### 12. Rechercher les pièces endommagées.

Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou la remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.

#### 13. Avertissement.

L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.

#### 14. Confier la réparation de l'outil à un spécialiste.

## 1.2. Règles particulières de sécurité



### AVERTISSEMENT !

Le non-respect de ces consignes peut conduire à une perte de charge, une défaillance, et/ou un endommagement de la chandelle entraînant des dommages corporels ou matériels.

Ne jamais excéder la capacité maximale d'une chandelle.

Une surcharge peut conduire au dégat ou mal fonctionnement des chandelles : défaillance, et/ou un endommagement de la chandelle

Positionnez la charge seulement au milieu de la selle. Utilisez toujours les chandelles par paires sur un sol solide et égal pour porter la charge. L'utilisation des chandelles sur un sol non-solide inégal peut conduire à l'instabilité des chandelles et une possible perte de charge.

## 2. UTILISATION

1. Consultez votre manuel de votre voiture pour l'usage correct des procédures de levage. Utiliser les points d'appui indiqués par le fabricant de la voiture.



2. Prévoyez de placer les chandelles sur une surface lisse, dure et de niveau pour vous assurer que la charge reste en équilibre.
3. Placez chaque chandelle sous la charge pour que le poids soit au centre de la selle.
4. Soulevez le tube de rallonge jusqu'à la charge. Insérez entièrement la goupille de soutien dans le trou le plus proche de la base par les deux parois du tube de rallonge. Mettre une goupille  $\beta$  pour bloquer la goupille dans cette position.
5. Attention : Pour éviter toute blessure corporelle, vérifiez toujours la mise en place de la goupille de soutien avant de baisser la charge.
6. Baissez la charge lentement et avec soin sur les chandelles.
7. Si la charge est un véhicule, bloquez les roues pour empêcher que le véhicule se déplace.
8. Un contrôle visuel doit être fait avant chaque utilisation des chandelles, contrôlez sur déchirures, déchirures de soudage, des pièces cassées ou manquantes. Chaque chandelle qui a n'importe quel dégat doit être mis hors service immédiatement.



AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ETRE APPORTEE AU PRODUIT.

### **3. GARANTIE ET CONFORMITE DU PRODUIT**

La garantie ne peut être accordée à la suite de :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.