



JEU DE 2 RAMPES ACIER 440 KG 1900MM – PLIANTES

REF. 15202

Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation



Port de chaussures de sécurité



Protection des mains



AVERTISSEMENT !

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil.

Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Ne laisser JAMAIS quelqu'un ne connaissant pas les instructions sur le fonctionnement utiliser ce produit.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

1. Avertissements de Sécurité

1. Utiliser dans un environnement sécurisé.
2. Tenir compte du milieu de travail. Bien éclairer la zone de travail.
3. Les personnes n'ayant pas lu et compris le présent mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil. Ne pas permettre aux visiteurs et enfants d'utiliser l'enrouleur.
4. Ne pas forcer l'outil : un outil donne de meilleurs résultats et est plus sécuritaire s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu.
5. Utiliser l'outil approprié ; ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
6. Porter des vêtements et équipement de protection adaptés. Ne jamais porter des vêtements amples, ni des bijoux, car ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes lors du travail à l'extérieur. Porter un casque protecteur pour contenir les cheveux longs.
7. Maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.
8. Traiter les outils avec soin : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité.
9. Rester alerte : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
10. Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces.
11. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
 1. S'assurer que l'utilisateur de l'enrouleur a la formation adéquate : le produit ne peut être utilisé que par des personnes ayant lu et compris la présente notice ou sous la surveillance d'un adulte responsable.
 2. NE JAMAIS utiliser les rampes pour des engins à chenilles.
 3. TOUJOURS fixer et sécuriser les rampes avant utilisation.
 4. Utiliser UNIQUEMENT sur une surface stable et plane.
 5. TOUJOURS respecter la charge maximale : 220 kg par rampe (soit 440 kg par paire)

2. Caractéristiques techniques

REF. 15202			
Longueur	1,90 m	Charge max.	220 kg / rampe kg (440 / paire)
Largeur	22 cm	Poids	15,2 kg

3. Assemblage

- Installer la barre de renfort dans l'un des trous de fixations latéraux



- Au moyen des écrous, rondelles, et boulons, assembler la partie incurvée de la rampe



4. Installation

- Pour manutentionner les rampes, utiliser la poignée latérale
- Libérer la poignée en la glissant vers le bas



- Déplier la rampe et les positionner sur un sol stable et plat
- Sécuriser les rampes à l'aide des sangles. Accrocher la sangle à la barre de renfort préalablement assemblée, puis arrimer la seconde partie de la sangle au véhicule ou autre système auquel les rampes ont été positionnées



AVERTISSEMENT !

**LES SANGLES SERVENT UNIQUEMENT A LA SECURISATION DES RAMPES.
ELLES DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE DETOURNEES DE LEUR UTILISATION.**

5. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée à la suite de :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.