

RAYONNAGE D'ATELIER



REF. 09076

Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

Instructions générales et de sécurité

Veuillez suivre ces instructions. Tous les éléments fournis doivent être utilisés comme indiqué dans cette notice. Une quelconque altération ou déviation de cette notice peut entraîner une défaillance de l'étagère. Après avoir assemblé l'étagère, placez-la sur une surface sûre et optimale.

NE PAS MONTER SUR L'ÉTAGÈRE, NI L'UTILISER COMME ESCABEAU/EHELLE !

NE PAS SURCHARGER ! Répartir équitablement le poids sur chaque niveau, et garder les charges les plus lourdes au niveau le plus bas.

Montage

Attacher les poutres à la structure soudée comme sur la figure 1. Utiliser les 2 côtés de la structure soudée pour déterminer le côté gauche et le côté droit de l'étagère. Après avoir placé une poutre au fond de la structure, taper dessus des 2 côtés avec un maillet pour clipper la poutre dans la structure soudée grâce aux trous pour sécuriser l'ensemble (voir figure 1).

Remarque : Si les crans de la poutre sont tordus à cause d'une mauvaise manutention, il peut être nécessaire de les réajuster à leur forme initiale.

L'étagère complète doit avoir 4 niveaux espacés également pour un maximum de stabilité. Bien que les poutres soient ajustables en hauteur, il est recommandé de les espacer équitablement. Des renforts en acier (forme U) sont fournis avec cette étagère, et peuvent être utilisés pour assister les charges lourdes. Si nécessaire, mettre un renfort en U par niveau et les fixer à l'aide de vis et écrous fournis (voir figure 2).

Après avoir placé toutes les poutres, placer les étagères à chaque niveau. Assurez-vous que les crans sont bien ajustés aux trous des poutres (voir figure 3).

Garantie et conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

