

CHARIOT DE RANGEMENT PIÈCES CARROSSERIE SUR ROULETTES

Référence 09060

Manuel d'instructions – Notice originale

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

1- Instructions générales et de sécurité


Veillez suivre ces instructions. Placez le chariot sur une surface plane, non glissante, sûre et optimale et dans un endroit propre et rangé. Ne pas l'utiliser si vous vous trouvez sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Tous les éléments fournis doivent être utilisés comme indiqué dans cette notice. Une quelconque altération ou déviation de cette notice peut entraîner une défaillance du chariot. Maintenir les autres personnes non concernées par le travail en cours, notamment les enfants, éloignées. Ce chariot a des coins coupants : veuillez utiliser des gants quand vous utilisez le produit.

NE PAS MONTER SUR LE CHARIOT, NI L'UTILISER COMME ESCABEAU/EHELLE !

NE PAS SURCHARGER ! Répartir équitablement le poids et garder les charges les plus lourdes au niveau le plus bas.

2- Assemblage

- Fixer les roulettes (B5) au châssis (B2).
- Fixer les étagères (A4) sur le châssis (B2).
- Insérer les 2 panneaux (A1) sur le dessus du châssis (B2).
- Fixer les deux barres supérieures (A2) sur les panneaux (A1). Utiliser un marche-pied si nécessaire pour cette étape. Ne pas monter sur le chariot.
- Insérer les supports (B1) aux emplacements situés aux 4 coins du châssis (B2) puis attacher les cordons élastiques (A7).
- Fixer l'étagère (A4) à la hauteur désirée
- Accrocher le porte-document (A3), la poignée (A5) et le panier (A6) au panneau latéral (A1)



Élément	Description	Qté
A1	Panneau latéral	2
A2	Barre supérieure	2
A3	Support pour document	1
A4	Etagère	1
A5	Poignée	1
A6	Panier	1
Élément	Description	Qté
A7	Cordon élastique	4
B1	Support	4
B2	Châssis	1
B3	Plateau	2
B4	Roulette avec frein	2
B5	Roulette	2

2- Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.