

Implantation Schneider électroportatif jardin 2m**DESCRIPTIF****Descriptif :**

- 2* Élagueuse sur batterie - 10cm - sans batterie Réf. 83544
- 2* Souffleur de feuilles à batterie 20V - 242 m³/h - sans batterie Réf. 83500
- 2* Taille haie sur batterie 18V 520mm - sans batterie Réf. 83526
- 2* Tronçonneuse sur batterie 20V - chaîne 10" Oregon - brushless - sans batterie Réf. 83563
- 2* Souffleur de feuilles à batterie 20V - 550 m³/h - sans batterie Réf. 83505
- 2* Coupe bordure 250mm - 20V - sans batterie Réf. 83513
- 2* Tondeuse sur batterie diamètre 430mm - bac 50L - sans batterie Réf. 83537
- 1* Pack 2 batteries 5Ah + chargeur + sac de rangement Réf. 50919
- 2* Chargeur double Réf. 50906
- 2* Chargeur rapide 3A /électroportatif Schneider Réf. 50905
- 2* Batterie 2Ah /électroportatif Schneider Réf. 50900
- 2* Batterie 4Ah /électroportatif Schneider Réf. 50901
- 2* Batterie 5Ah /électroportatif Schneider Réf. 50902

Réf.

999159