

50856

Marque: SCHNEIDER

Famille: ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

Scie sauteuse 20V









DESCRIPTIF

Descriptif:

Variateur de vitesse.

Changement de lame sans outils.

Sabot orientable avec protection.

Interrupteur homme mort.

Avec:

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

Les plus :

- → 4 positions pendulaires
- → Poignée bi matière technologie "soft grip"
- ➡ Eclairage de travail LED



50856

Marque: SCHNEIDER

Famille: ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

Nombre de positions pendulaires	Туре	Niveau sonore	Profondeur de coupe	Angle de coupe	Course
4	scie sauteuse	79,4dB	aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm	90°-45°G-45°D	20mm
Dimensions	Poids	Tension	Vitesse à vide	Réf.	Conditionnement
237x74x198mm	1,7kg	20V	2700 tr/min	50856	boîte carton

Livrée :

- sans chargeur ni batterie