

Kit extracteur de rotules



DESCRIPTIF

Descriptif :

Permet de retirer facilement les types les plus courants de bras de levier, de barres d'accouplement et de joints à rotule.
Le séparateur de joints à rotule de type presse permet d'enlever les joints à rotule sans endommager les gaines et les autres pièces.

Comprend :

- 1 extracteur de bras de Pitman / d'extrémité de barre d'accouplement
- 1 séparateur de joints à rotule
- 1 extracteur de bras de Pitman
- 1 extracteur de joint à rotule/extrémité de biellette
- 1 extracteur de biellette/roulement intérieur

Réf.

71266