

Indicateur de desserrage de roue



DESCRIPTIF

Descriptif :

Indicateur avec deux fonctions principales pour l'amélioration de la sécurité des roues :

- Anticiper les desserrages en attirant l'attention facilement dès qu'un indicateur est décalé.
- Indiquer des problèmes de surchauffe de roue, causés par des freins bloqués ou des roulements défectueux.

Température de résistance : de 120 à 125°C.

Couleur	Matière	Diamètre	Longueur	Hauteur	Poids
jaune fluo	polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)	19mm	57mm	7mm	210g
Réf.	Conditionnement	Lot de			
74870	sachet	x 100			