

Scie sauteuse 20V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Variateur de vitesse.

Changement de lame sans outils.

Sabot orientable avec protection.

Interrupteur homme mort.

Avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois.

Les plus :

→ 4 positions pendulaires

→ Poignée bi matière technologie "soft grip"

→ Eclairage de travail LED

Nombre de positions pendulaires	Type	Niveau sonore	Profondeur de coupe	Ampérage	Angle de coupe
4	scie sauteuse	79,4dB	aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm	2Ah	90°-45°G-45°D
Course	Dimensions	Poids	Tension	Vitesse à vide	Réf.
20mm	237x74x198mm	2,9kg	20V	2700 tr/min	50858

Conditionnement

sac textile

Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE**Marque : SCHNEIDER***Livrée avec :*

- 1 batterie Li-ion 2Ah
- 1 chargeur 3A
- 1 sac porte-outils textile