

## Testeur de batterie 6/12V BT55



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Vérifie l'état de charge de la batterie et la sortie du système de charge.

2 indicateurs LED indiquent le niveau de l'alternateur.

Protections contre les surtensions et inversions de polarité.

Dimensions	Poids	Réf.
70x120x15mm	0,2kg	54095