



**BALADEUSE LED PLIABLE
RECHARGEABLE 500 LUMENS**

**FR Manuel d'instructions – Notice originale –
Instructions d'origine**

*Veuillez lire ce manuel d'instructions
attentivement et entièrement avant toute
utilisation*

**RECHARGEABLE FOLDABLE LED TORCH
500 LUMENS**

EN Translation of the original instructions

*Please read this instruction manual carefully
and completely before use*

**LINTERNA LED PLEGABLE RECARGABLE
DE 500 LÚMENES**

ES Traducción de las instrucciones originales

*Lea atenta y completamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo*

FR

1. Instructions de Sécurité

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
Ne pas utiliser la lampe à proximité de matériaux ou gaz inflammables.
2. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.
3. **Ne pas utiliser le câble dans de mauvaises conditions** : ne jamais exercer de saccades sur le câble afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés. Toujours vérifier si le câble d'alimentation n'est pas endommagé avant d'utiliser le chargeur. Si celui-ci est défectueux, le remplacer.
4. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé (fissuré, ...)
5. N'utiliser que les accessoires fournis avec le produit afin de recharger votre lampe. Utiliser **UNIQUEMENT** le cordon de charge fourni. **NE PAS** recharger la lampe avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil
6. Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées. Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
7. **NE PAS** toucher la source de lumière lors du fonctionnement de la lampe : elle peut chauffer pendant l'utilisation
8. **NE PAS** placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur.
9. Le laisser refroidir avant de le ranger

10. NE JAMAIS démonter le corps de la torche projecteur.
11. NE PAS la laisser tomber, car elle pourrait entraîner une défaillance et / ou de rupture.
12. NE PAS entreposer la baladeuse dans des conditions de chaleur extrême, ou l'exposer en plein soleil pour une longue période Ne pas exposer les chargeurs à la pluie, l'humidité ou la neige. Ne pas utiliser la lampe sous l'eau. Utilisation intérieure uniquement.
13. NE PAS poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille, etc.)
14. NE PAS utiliser le projecteur pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
15. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit. Danger de mort et risque d'accidents.
16. TOUJOURS s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du câble USB.
17. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
18. S'assurer que le câble du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
19. NE PAS utiliser la lampe si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

1.2. Instructions Particulières

S'assurer que le faisceau lumineux ne soit pas recouvert lors de l'utilisation de la lampe

Ne pas orienter la lampe allumée vers votre visage, celui d'une tierce personne ou d'un animal : risque de blessure oculaire irréversible.

2. Caractéristiques techniques

REF. 02220			
LED	5W +3W	Lumens	500/140 lumens
Batterie	3.7 V 2500mAh li-ion	Autonomie	3-9H
Temps de charge	3.5H	Poids	0.3kg
Température éclairage	6500K		

3. Charge

1. Brancher votre câble USB-C, installé sur votre lampe, à une source d'e tension de 5V.
2. 4 points lumineux vert sont susceptibles de s'allumer et clignoter selon l'état de charge de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, les points lumineux cessent de clignoter et restent allumés tous les 4.

4. Utilisation

La lampe offre plusieurs options d'allumage :

Nombre de pressions effectuées sur le bouton d'allumage	
1 pression	Faisceau torche
2 pressions	Faisceau large à 100 %
3 pressions	Faisceau large à 50 %
4 pressions	Faisceau large à 10 %
5 pressions	Off

Si vous restez sur la même fonction pendant plus de 3 secondes, la pression suivante éteindra votre lampe.

5. Maintenance

Toujours vérifier la lampe et le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer. L'entretien ou la maintenance doit être effectué par un personnel qualifié.

6. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

EN

1. Safety Instructions

1.1. General Instructions

1. **Use in a safe environment:** there must be no risk of explosions or corrosive products in the immediate environment during use.
Do not use the lamp near flammable materials or gases.
2. **Store unused tools :** Unused tools should be stored in a dry or locked place, out of reach of children. Store the work light in a dry, clean place, out of reach of children.
3. **Do not use the cable in improper conditions :** never jerk the cable to disconnect it from the power outlet. Keep the cable away from heat, lubricants, and sharp edges. Inspect extension cords regularly and replace them if damaged. Always check the power cord for damage before using the charger. If it is defective, replace it.
4. Do not use the product if it is damaged (cracked, etc.)
5. Only use the accessories provided with the product to recharge your lamp. Use ONLY the provided charging cord. DO NOT recharge the lamp with any adapter other than the one provided with the device.
6. LEDs cannot and should not be replaced. No modification or repair of the product should be made.
7. DO NOT touch the light source when the lamp is in operation: it may become hot during use
8. DO NOT place the appliance on surfaces that may be damaged by heat.
9. Let it cool before storing.
10. NEVER disassemble the body of the projector torch.
11. DO NOT drop it, as it may cause failure and/or breakage.
12. DO NOT store the work light in extreme heat or expose it to direct sunlight for extended periods of time. Do not expose chargers to rain, moisture, or snow. Do not use the light underwater. Indoor use only.
13. DO NOT place any items on the product when it is on (towel, paper, etc.)
14. DO NOT use the projector while charging: risk of irreversible damage.
15. Children or people lacking knowledge or experience in handling the appliance or with limited physical, sensory or mental capabilities should not use the appliance without supervision or instructions from a person responsible for their safety. Keep out of reach of children. Never leave children unattended with this product. Danger of death and risk of accidents.
16. ALWAYS ensure that the specifications of the power source match those of the USB cable.
17. Servicing or maintenance performed by unqualified personnel may present a risk of injury to persons.
18. Ensure the charger cable is properly connected and in good condition. Always replace or have a damaged cable repaired by a qualified person before use. Keep cables away from sharp edges, heat sources, and damp or wet areas. Always disconnect the power supply before checking the charger.
19. DO NOT use the lamp if the switch no longer turns it off or on.

1.2. Special Instructions

Ensure that the light beam is not covered when using the lamp

Do not point the lit lamp towards your face, that of a third person or an animal: risk of irreversible eye injury.

2. Technical characteristics

REF. 02220			
LED	5W +3W	Lumens	500/140 lumens
Battery	3.7V 2500mAh li-ion	Autonomy	3-9H
Charging time	3.5H	Weight	0.3kg
Lighting temperature	6500K		

3. Charge

1. Connect your USB-C cable, installed on your lamp, to a 5V voltage source.
2. 4 green light points may light up and flash depending on the battery charge status. When the battery is fully charged, the light points stop flashing and remain lit all 4.

4. Use

The lamp offers several ignition options:

Number of times the power button was pressed	
1 press	Torch beam
2 presses	100% Wide Beam
3 presses	Wide beam at 50%
4 pressures	Wide beam at 10%
5 pressures	Off

If you stay on the same function for more than 3 seconds, the next press will turn off your lamp.

5. Maintenance

Always check the lamp and the power cable before using the charger . If the cable If the power supply is damaged , replace it . Servicing or maintenance must be performed by qualified personnel.

6. Product Warranty and Conformity

The guarantee cannot be granted following :

Abnormal use, incorrect operation, unauthorized modification, faulty transport, handling or maintenance, use of non-original parts or accessories, work carried out by unauthorized personnel, lack of protection or device to secure the operator, failure to comply with the aforementioned instructions excludes your machine from our warranty, the goods travel under the responsibility of the buyer who is responsible for exercising any recourse against the carrier in the legal forms and time limits. Refer to our General Conditions of Sale for any warranty claim.

Environmental protection:



Your device contains many recyclable materials.

We remind you that used appliances should not be mixed with other waste. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at designated collection points. Contact your local authority or retailer for recycling advice.

1. Instrucciones de seguridad

1.1. Instrucciones generales

1. **Utilizar en un entorno seguro:** no debe haber riesgo de explosiones o productos corrosivos en el entorno inmediato durante su uso.
No utilice la lámpara cerca de materiales o gases inflamables.
2. **Guarde las herramientas sin usar :** Las herramientas sin usar deben guardarse en un lugar seco o cerrado con llave, fuera del alcance de los niños. Guarde la luz de trabajo en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños.
3. **No utilice el cable en condiciones inadecuadas :** nunca tire bruscamente del cable para desconectarlo de la toma de corriente. Manténgalo alejado del calor, lubricantes y bordes afilados. Inspeccione los cables de extensión con regularidad y reemplácelos si están dañados. Compruebe siempre si el cable de alimentación está dañado antes de usar el cargador. Si está defectuoso, reemplácelo.
4. No utilice el producto si está dañado (agrietado, etc.).
5. Utilice únicamente los accesorios incluidos con el producto para recargar la lámpara. Utilice únicamente el cable de carga incluido. NO recargue la lámpara con ningún otro adaptador que no sea el incluido con el dispositivo.
6. Los LED no pueden ni deben reemplazarse. No se debe realizar ninguna modificación ni reparación del producto.
7. NO toque la fuente de luz cuando la lámpara esté en funcionamiento: puede calentarse durante el uso.
8. NO coloque el aparato sobre superficies que puedan dañarse con el calor.
9. Déjalo enfriar antes de guardarlo.
10. NUNCA desmonte el cuerpo de la linterna del proyector.
11. NO lo deje caer, ya que podría provocar fallas y/o roturas.
12. NO guarde la luz de trabajo en un lugar con calor extremo ni la exponga a la luz solar directa durante períodos prolongados. No exponga los cargadores a la lluvia, la humedad ni la nieve. No utilice la luz bajo el agua. Solo para uso en interiores.
13. NO coloque ningún artículo sobre el producto cuando esté encendido (toalla, papel, etc.)
14. NO utilice el proyector mientras se está cargando: riesgo de daños irreversibles.
15. Los niños o personas sin conocimientos o experiencia en el manejo del aparato, o con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, no deben utilizarlo sin la supervisión o las instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Nunca deje a los niños sin supervisión con este producto. Existe peligro de muerte y riesgo de accidentes.
16. Asegúrese SIEMPRE de que las especificaciones de la fuente de alimentación coincidan con las del cable USB.
17. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede representar un riesgo de lesiones a las personas.
18. Asegúrese de que el cable del cargador esté correctamente conectado y en buen estado. Siempre reemplace o encargue la reparación de cualquier cable dañado a un técnico cualificado antes de usarlo. Mantenga los cables alejados de bordes afilados, fuentes de calor y zonas húmedas o mojadas. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de revisar el cargador.
19. NO utilice la lámpara si el interruptor ya no la apaga ni la enciende.

1.2. Instrucciones especiales

Asegúrese de que el haz de luz no quede cubierto al utilizar la lámpara.

No dirija la lámpara encendida hacia su cara, la de una tercera persona o la de un animal: riesgo de lesiones oculares irreversibles.

2. Características técnicas

REF. 02220			
CONDUJO	5 W + 3 W	Lúmenes	500/140 lúmenes
Batería	Batería de iones de litio de 3,7 V y 2500 mAh	Autonomía	3-9H
Tiempo de carga	3,5 horas	Peso	0,3 kg

Temperatura iluminación	de	6500K
----------------------------	----	-------

3. Cargar

1. Conecte su cable USB-C, instalado en su lámpara, a una fuente de voltaje de 5 V.
2. 4 puntos de luz verde pueden encenderse y parpadear según el estado de carga de la batería. Cuando la batería está completamente cargada, los puntos de luz dejan de parpadear y permanecen encendidos.

4. Usar

La lámpara ofrece varias opciones de encendido:

Número de veces que se presionó el botón de encendido	
1 pulsación	Haz de antorcha
2 pulsaciones	Haz 100% ancho
3 pulsaciones	Haz ancho al 50%
4 presiones	Haz ancho al 10%
5 presiones	Apagado

Si permanece en la misma función durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación apagará la lámpara.

5. Mantenimiento

Compruebe siempre la lámpara y el cable de alimentación antes de usar el cargador . Si el cable Si la fuente de alimentación está dañada , reemplácela . El servicio o mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.

6. Garantía y conformidad del producto

La garantía no podrá concederse en los siguientes casos :

El uso anormal, el funcionamiento incorrecto, las modificaciones no autorizadas, el transporte, la manipulación o el mantenimiento defectuosos, el uso de piezas o accesorios no originales, los trabajos realizados por personal no autorizado, la falta de protección o dispositivo de seguridad para el operador y el incumplimiento de las instrucciones mencionadas anteriormente excluyen su máquina de nuestra garantía. La mercancía viaja bajo la responsabilidad del comprador, quien deberá ejercer cualquier acción contra el transportista dentro de los plazos y formas legales. Consulte nuestras Condiciones Generales de Venta para cualquier reclamación de garantía.

Protección ambiental:



Su dispositivo contiene muchos materiales reciclables.

Le recordamos que no debe mezclar los electrodomésticos usados con otros residuos. No tire los productos eléctricos junto con la basura doméstica. Recíclelos en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, póngase en contacto con su ayuntamiento o distribuidor.