

## Testeur de batterie 12V 160Ah



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Capacité de démarrage.

Voltmètre (0 à 12V).

Circuit de charge (alternateur, voitures, 2 roues, fourgon).

3 fonctions :

- Test de la batterie
- Test du circuit de charge de 0 à 500A
- Test du circuit 12V du démarreur autonome

Fonctions	Capacité batterie	Dimensions	Poids	Tension de charge	Réf.
test de charge/ démarrage/ alternateur	160Ah	270x260x130mm	4,7kg	12V	04060