


Indicateur de desserrage de roue Checkpoint



DESCRIPTIF

Descriptif :

Deux fonctions principales d'amélioration de la sécurité des roues :

- Anticiper les desserrages en facilitant les rondes d'inspection des véhicules
- Indiquer des problèmes de surchauffe de roue, causés par des freins bloqués ou des roulements défectueux

Température de résistance : de 120 à 125°C.

Utilisation	Diamètre	Réf.	Conditionnement	Lot de
pour écrou	27mm	17269.100	sachet	x 100